




MANUAL DE USUARIO

Producto: Cámara Espía CAR KEYS 808

Carga: Se puede cargar conectando la cámara al ordenador mediante el cable USB que trae, este mismo cable nos servirá también para descargar los videos que grabemos, también viene un pequeño CD, donde vienen las instrucciones en inglés y los DRIVER.

Al conectar el cable USB se encenderá la luz naranja constante, esto quiere decir que está cargando, también a los pocos segundos será reconocida por el ordenador y aparecerá en "mi PC" como si hubiese conectado una memoria USB.

Cuando la luz deje de parpadear y se quede fija ya está cargada y lista para grabar la duración de la carga es de 2 horas aproximadamente, no dejarla por más tiempo para incrementar la vida útil de la cámara.



Formatear Microsd: La micro SD debe estar formateada en formato de archivos FAT32. Para ello, siga estos pasos:

- Inserte la tarjeta microSD en el dispositivo (con los contactos dorados en la parte superior).
- Conecte el cable micro USB a uno de los conectores USB de ordenador.
- Una ventana puede salir en este momento solicitando una opción. Sólo tiene que cerrarla
- Haga clic en inicio, haga clic en Mi PC, identifique la tarjeta o disco de la cámara.
- Haga clic derecho sobre la unidad y clic en dar formato, elija el modo FAT32 y presione OK.



Grabación Videos: Para grabar hay que pulsar el botón "ON/OFF" por dos segundos se encenderá la luz naranja, la cámara queda en modo espera si después de un tiempo no grabas la cámara se apagará automáticamente. Con el dispositivo encendido, presione por un periodo de 5 segundos el botón REC hasta que el LED parpadee rápidamente. En ese momento está en grabación y el LED se mantiene apagado. Para detener la grabación, de forma rápida Apriete el botón REC de nuevo. El LED se encenderá de nuevo.

Tome una fotografía: Con el dispositivo encendido, presione rápidamente el botón de vídeo / cámara (REC). Se llevará un segundo para tomar la instantánea. El LED se apagará y encenderá una vez. Una vez que el LED está encendido, la cámara está lista para tomar la siguiente fotografía.

Si tienes algún problema, siempre puedes utilizar el botón de RESET.

Pueden ver más instrucciones y modos de uso con el siguiente video:

<http://www.youtube.com/watch?v=iAVSiAHv1JQ&feature=related>

Abrir y Descargar Videos en el PC: Ir a Mi PC o Equipo según su sistema operativo, entrar en la tarjeta como si fuera abrir una memoria USB, el video que debió grabar se encuentra en la ruta: E:\DCIM\100MEDIA (cuando la letra E es su tarjeta). Puedes abrir los videos, editarlos, copiarlos, borrarlos, etc. Como si fuera un archivo más en una memoria USB.

Aquí puedes ver un ejemplo del video que graba.

http://www.youtube.com/watch?v=Xh_SAARIQWY&feature=related

Cambiar fecha: En el directorio principal de la tarjeta (lo primero que ves cuando entras a la tarjeta) debes crear un archivo de texto (Usar Programa "**Bloc de Notas**" que todos los PCS tienen) con el nombre: TAG. Luego abren al archivo de texto TAG y copias esto:

[date]

2009/07/12

12:00:00

Poner la fecha y hora correcta. Guardar el archivo y desconectar la cámara del PC. Apagar la cámara desde el botón Power presionando una vez. Encender la cámara nuevamente presionando el botón power una vez y listo.

Eso es todo, la cámara espía está lista para ser utilizada.